

Montageanleitung der Löschpille

1. Montageselle muss fettfrei sein. Folie am Klebeband entfernen und Löschpille montieren. Die Löschpille immer oberhalb der Gefahrenstelle, z.B. Netzteil des Gerätes, montieren. In total geschlossenen Behältnissen immer an der Decke montieren.

2. Darauf achten, dass die Löschpille nicht in Richtung Lüftungsschlitze montiert wird. Die Löschpille verteilt das Löschmittel im Radius von 360° (Löschvorgang der Löschpille: siehe Video auf www.flameguard.ch). Da die Austrittstemperatur heiss ist (bei 10cm ca. 120°C) sollten in unmittelbarer Nähe keine Kabel oder sonstige Teile die durch Hitze beschädigt werden können in der Ausströmrichtung sein.

3. Es dürfen keine Schweiss- oder Schleifarbeiten ausgeführt werden, wenn die Löschpille montiert ist. Diese kann durch Funken oder Hitze aktiviert werden. Die Löschpille und Thermoschnur unbedingt schützen oder demontieren.

4. Nach Aktivierung der Löschpille Gerät innert 24 Std. reinigen (kann mit Elclean 300 ES unter Strom bis 1000 V gereinigt werden).



1. reinigen der Montagefläche



2. Folie am Klebeband entfernen



3. Löschpille montieren



4. montierte Löschpille im Elektroschrank



5. montierte Löschpille im Computer



Technische Daten Löschpille

Aktivierungstemperatur in °C	180
Löschmaterial in Gramm	5
Ausströmzeit in Sekunden ca.	5
Temperatur bei 10 cm °C ca.	120
Durchmesser in mm	28
Höhe in mm	10
Gesamtgewicht in Gramm	15
Protektion in m3 bis	0,1
Lebensdauer Jahr bis	15